

AXKID ONE 3



Infant insert user manual

Manuel d'utilisation de l'insert pour bébé

Manual del usuario del inserto para bebés

Contents

English

AXKID ONE 3 INFANT INSERT.....	4
Safety warnings.....	5
Installing infant insert.....	6
Restraining your infant.....	11
Infant insert adjustments.....	12
Care and cleaning.....	13

Español

AXKID ONE 3 INSERTO PARA BEBÉS.....	14
Advertencias de seguridad.....	15
Instalación del inserto para niños.....	16
Sujeción del bebé.....	21
Ajustes del inserto para bebés.....	22
Cuidado y limpieza.....	23

Français

INSERT POUR BÉBÉ AXKID ONE 3.....	24
Avertissements de sécurité.....	25
Installation de l'insert pour bébé.....	26
Attacher votre bébé.....	31
Réglages de l'insert pour bébé.....	32
Entretien et nettoyage.....	33

AXKID ONE 3 INFANT INSERT

Carefully read and understand all instructions and warnings in this manual and labeled on the product, and the instructions provided with your car seat, before installing or using this infant insert. Failure to properly install or use this insert, or follow the warnings and instructions, may result in serious injury or death.



Keep these instructions with the car seat for future use.

AXKID ONE 3 INFANT INSERT is designed to improve comfort and safety for infants when used together with the AXKID ONE 3 car seat and by infants that meet all of the following requirements:

Weight: 2.3–5 kg (5–11 lbs)

Height: 40–61 cm (16–24 in)

The infant insert may be optionally used for infants between 5–9 kg (11–20 lbs) if a better fit is achieved using the infant insert. Refer to the section Infant Insert Adjustments (on page 12).

Safety warnings



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Always follow the instructions in this manual and the owner's manual for the car seat. If there is a discrepancy, follow this manual when using the infant insert. If in any doubt, contact Axxkid.
- ONLY use this infant insert with the AXKID ONE 3 car seat.
- Axxkid recommends consulting with your infant's doctor before using the infant insert with a preterm or low birth weight infant.
- ALWAYS snugly adjust the harness around your child and make sure the buckle is securely fastened, you should not be able to pinch the straps.
- NEVER leave an infant unattended in the car seat.
- NEVER leave infant in car seat when the harness is not buckled and properly adjusted, infants can strangle on loose belts or harness straps.
- NEVER use additional padding behind or under the infant or the infant insert, other than as recommended in this manual. Extra padding or bulky clothing may prevent the harness from being properly tightened around the infant.
- NEVER use bulky clothing on your infant in the car seat, it can prevent the harness from being properly tightened around the infant. To keep your infant warm, place a blanket over the infant and harness AFTER you have properly secured and tightened the harness around the infant in the car seat.
- DO NOT use accessories, toys, covers or devices other than those provided by Axxkid. Use of accessories not approved by Axxkid could alter the performance and injure the child.
- DO NOT attempt to disassemble or modify any part of the infant insert other than what is described in this manual.
- Store the infant insert in a cool and dry place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.
- Ensure that any luggage or loose objects are secured in the vehicle as they may cause injuries to passengers in the event of a crash.

Installing infant insert



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- The infant insert **MUST** be used for infants who weigh between 2.3–5 kg (5–11 lbs) and whose height is between 40–61 cm (16–24 in) when using the AXKID ONE 3 car seat.
- The infant insert may be optionally used for children between 5–9 kg (11–20 lbs) if a better fit is achieved using the infant insert. Refer to section infant insert adjustments (on page 12) for more information.
- Discontinue use of the infant insert when infant's weight exceeds 9 kg (20 lbs).
- Follow the instructions to install the infant insert in your AXKID ONE 3 car seat. Refer to the AXKID ONE 3 owner's manual for more information on how to use the car seat.
- When using the infant insert together with the AXKID ONE 3, the car seat must **ALWAYS** be adjusted to the most reclined position. Smaller infants may have difficulty breathing when seated in an upright position. Make sure their head lies back comfortably and safely.
- **ALWAYS** use the toddler insert included with the AXKID ONE 3 car seat when using this infant insert.
- **NEVER** use this infant insert without the toddler insert.
- **ALWAYS** use the car seat headrest and harness in its lowest position when using the infant insert.

1. Adjusting recline

- When using the infant insert, the car seat must always be in its most reclined position.
- To adjust the recline position, rotate the recline adjustment knob (H) anti-clockwise to the most reclined position. Refer to table below and check the labels on the car seat to verify the correct recline position.



Weight	Recline	Label on car seat
With infant insert: 2.3–5 kg (5–11 lbs)	Use only the most reclined position	A diagram of a car seat label. It features a green arrow pointing to the right. On the left side of the arrow, there are three icons: a person, a scale labeled 'LBS', and an information icon. On the right side of the arrow, there are four weight ranges: '5-10kg' and '11-22lbs' at the top, '10-18kg' and '22-40lbs' in the middle, and '18kg+' and 'lbs+' at the bottom.
Without infant insert: 5–10 kg (11–22 lbs)		

2. Position toddler insert

- The toddler insert that came included with your AXKID ONE 3 car seat must be installed before the infant insert.
- Loosen the car seat harness, unlock the harness buckle and place the straps outside of the seat. If the chest clip is fastened, open it first.
- Place the toddler insert in the car seat. Make sure not to cover the harness buckle with the insert.



3. Position headrest and harness

- The car seat headrest and harness must always be in the lowest position when using the infant insert. The AXKID ONE 3 has a no-rethread harness that adjusts the harness height with the headrest position.
- Adjust the headrest height by pushing the harness/headrest height adjuster button and sliding the adjuster down to its lowest position. Let go of the headrest adjustment button and pull gently on the headrest to ensure it is locked in the lowest position.



4. Position infant insert

- Place the infant insert in the car seat on top of the toddler insert. Pull out the harness buckle and position it in front of the infant insert.
- Make sure the harness can be routed on top of the infant insert and is not hidden or trapped behind any insert, and that the harness can be buckled.



Restraining your infant

- When using the infant insert together with the AXKID ONE 3, the car seat must ALWAYS be adjusted to the most reclined position. Smaller infants may have difficulty breathing when seated in an upright position. Make sure their head lies back comfortably and safely.
- ALWAYS use the car seat headrest and harness in its lowest position when using the infant insert.
- Refer to the "Restraining your child" section of the Axkid ONE 3 owner's manual for more important information and instructions how to restrain your child in the car seat. Use pictures below as reference when following the instructions in the Axkid ONE 3 owner's manual.



Infant insert adjustments

- Depending on the size of your infant, the infant insert can be adapted by removing parts of the insert, to accommodate your growing child.
- Axkid recommends to keep all parts attached as long as possible, and only remove them when necessary.
- Discontinue use of the infant insert when infant's weight exceeds 9 kg (20 lbs) or infant's height exceeds 61 cm (24 in), or when infant is seated on top of the harness buckle when the harness is properly buckled.



Headrest pad

- Smaller infants may have difficulty breathing if their head is tilted forward. Make sure their head can lie back comfortably and safely.
- If the headrest pad makes the headrest too tight for your child, or if it pushes the head forward, remove it from the infant insert. The headrest pad is attached with snaps and can be removed by pulling the headrest pad away from the insert.



Side wings

- The side wings support smaller infants to keep them in a comfortable position in the car seat.
- If it is too tight around your infant's shoulders, remove the side wings from the infant insert. The side wings are attached with snaps and are removed by pulling them away from the insert.



Care and cleaning

- The infant insert can be rinsed with clear lukewarm water or, if needed, handwashed with a mild detergent.
- Lay the insert flat to air-dry in room temperature. DO NOT tumble dry or use any form of heated air, such as a hair-dryer.

AXKID ONE 3 INSERTO PARA BEBÉS

Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y advertencias de este manual y las etiquetas del producto, así como las instrucciones proporcionadas con su autoasiento, antes de instalar o usar este inserto para bebés. Si no se instala o utiliza correctamente este inserto, o no se siguen las advertencias e instrucciones, podría provocar lesiones graves o la muerte.



Conserve estas instrucciones junto con el autoasiento para uso futuro.

AXKID ONE 3 INSERTO PARA BEBÉS está diseñado para mejorar la comodidad y la seguridad de los bebés cuando se usa junto con el autoasiento AXKID ONE 3. Para utilizar este inserto, el bebé debe cumplir con **TODOS** los siguientes requisitos:

Peso: 2.3–5 kg (5–11 lb)

Altura: 40–61 cm (16–24 in)

El inserto para bebés puede usarse opcionalmente para bebés de entre 5–9 kg (11–20 lb) si se logra un mejor ajuste usando el inserto para bebés. Consulte la sección Ajustes del inserto para bebés (en la página 22).

Advertencias de seguridad



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- Siga siempre las instrucciones de este manual y del manual del propietario para el autoasiento. Si hay alguna discrepancia, siga este manual cuando utilice el inserto para bebés. Si tiene alguna duda, comuníquese con Axxkid.
- Utilice ÚNICAMENTE este inserto para bebés con el autoasiento AXKID ONE 3.
- Axxkid recomienda consultar con el médico del bebé antes de usar el inserto para bebés prematuros o con bajo peso al nacer.
- Ajuste SIEMPRE el arnés bien pegado al cuerpo del bebé y asegúrese de que la hebilla quede bien sujeta; usted no debe poder pellizcar las correas del arnés.
- NUNCA deje a un bebé sin supervisión en el autoasiento.
- NUNCA deje al bebé en el autoasiento con el arnés flojo o desabrochado, el bebé o niño podría estrangularse con las correas o cinturones sueltos.
- NUNCA use almohadillas adicionales detrás o debajo del bebé o del inserto para bebés, excepto según lo recomendado en este manual. El acolchado adicional o la ropa gruesa y voluminosa pueden evitar que el arnés se ajustar correctamente alrededor del niño.
- NUNCA lleve al bebé con ropa gruesa o acolchada en el autoasiento, ya que puede impedir que el arnés se ajuste correctamente alrededor de su cuerpo. DESPUÉS de haber abrochado y ajustado correctamente el arnés sobre el bebé en el autoasiento, puede colocar una manta sobre en bebé y el arnés para mantenerlo abrigado.
- NO utilice accesorios, juguetes, fundas o dispositivos que no sean los proporcionados por Axxkid. El uso de accesorios no aprobados por Axxkid con el autoasiento y con el inserto de bebés podría alterar su desempeño y poner en riesgo al bebé.
- NO intente desarmar ni modificar ninguna parte del inserto para bebés que no sea lo descrito en este manual.
- Almacene el inserto para bebés en un lugar fresco y seco cuando no lo esté usando. Evite colocar objetos pesados encima.
- Asegúrese de que cualquier equipaje u objeto suelto esté firmemente asegurado dentro del vehículo, ya que podría causar lesiones a los ocupantes en caso de choque.

Instalación del inserto para niños



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- El inserto para bebés **DEBE** usarse para bebés que pesen entre 2.3 y 5 kg (5 a 11 lb) y cuya altura esté entre 40 y 61 cm (16 a 24 in) cuando se utilice el autoasiento AXKID ONE 3.
- El inserto para niños puede usarse opcionalmente para bebés de entre 5 y 9 kg (11 a 20 lb) si se logra un mejor ajuste usando el inserto para bebés. Consulte la sección Ajustes del inserto para bebés (en la página 22) para obtener más información.
- **DEJE DE USAR** el inserto para bebés cuando el peso del bebé supere los 9kg (20lb)
- Siga las instrucciones para instalar el inserto para bebés en su autoasiento AXKID ONE 3. Consulte el manual del propietario de AXKID ONE 3 para obtener más información sobre cómo usar el autoasiento.
- Cuando se utiliza el inserto para bebés junto con el autoasiento AXKID ONE 3, el autoasiento **SIEMPRE** debe ajustarse a la posición más reclinada. Los recién nacidos y bebés pueden tener dificultad para respirar cuando están sentados en posición vertical. Asegúrese de que su cabeza esté recostada de manera cómoda y segura.
- **SIEMPRE** use el inserto para niños pequeños incluido con el autoasiento AXKID ONE 3 cuando use este inserto para bebés.
- **NUNCA** use este inserto para bebés sin el inserto para niños pequeños.
- **SIEMPRE** use el reposacabezas y el arnés del autoasiento en su posición más baja cuando use el inserto para bebés.

1. Ajuste de la inclinación

- Al usar el inserto para bebés, el autoasiento debe estar siempre en su posición MÁS reclinada.
- Para ajustar la posición de inclinación, gire la perilla de ajuste de inclinación (H) en sentido antihorario (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta la posición más reclinada. Consulte la tabla a continuación y revise las etiquetas del autoasiento de seguridad para verificar la posición correcta de inclinación.



Peso	Reclinación	Etiqueta en el asiento de seguridad
Con inserto para bebés: 2.3–5 kg (5–11 lb)	Use solo la posición más reclinada	
Sin inserto para bebés: 5–10 kg (11–22 lb)		

2. Coloque el inserto para niños pequeños

- El inserto para niños pequeños que viene incluido con su autoasiento AXKID ONE 3 debe instalarse ANTES del inserto para bebés.
- Afloje el arnés del autoasiento, desabroche la hebilla del arnés y coloque las correas fuera del autoasiento. Si el clip de pecho está abrochado, ábralo primero.
- Coloque el inserto para niños pequeños en el autoasiento. Asegúrese de no tapar la hebilla del arnés con el inserto.



3. Coloque el reposacabezas y el arnés

- El reposacabezas y el arnés del autoasiento siempre deben estar en la posición **MÁS** baja cuando se use el inserto para bebés. El AXKID ONE 3 cuenta con un reposacabezas que ajusta automáticamente la altura del arnés, sin necesidad de recolocar lo.
- Ajuste la altura del reposacabezas presionando el botón del ajustador de altura del arnés/reposacabezas y deslizando el ajustador hacia abajo hasta su posición **MÁS BAJA**. Suelte el botón de ajuste del reposacabezas y tire suavemente del reposacabezas para asegurarse de que esté bloqueado en la posición más baja.



4. Colocar inserto para bebés

- Coloque el inserto para bebés en el autoasiento, sobre el inserto para niños pequeños. Jale de la hebilla del arnés para acomodarla y colóquela frente al inserto para bebés.
- Asegúrese de que el arnés pueda colocarse sobre el inserto para bebés y que no quede oculto ni atrapado detrás de ningún inserto, y de que el arnés se pueda abrochar.



Sujeción del bebé

- Cuando se utiliza el inserto para bebés junto con el autoasiento AXKID ONE 3, el autoasiento SIEMPRE debe ajustarse a la posición más reclinada. Los recién nacidos y bebés pueden tener dificultad para respirar cuando están sentados en posición vertical. Asegúrese de que su cabeza esté recostada de manera cómoda y segura.
- SIEMPRE use el reposacabezas y el arnés del autoasiento en su posición más baja cuando use el inserto para bebés.
- Consulte la sección "Sujeción del niño" del manual del propietario de Axxkid ONE 3 para obtener información e instrucciones más importantes sobre cómo sujetar al bebé en el asiento para automóvil. Utilice las siguientes imágenes como referencia cuando siga las instrucciones del manual del propietario de Axxkid ONE 3.



Ajustes del inserto para bebés

- Dependiendo del tamaño de su bebé, el inserto para bebés se puede adaptar retirando algunas partes del inserto para acomodarse al crecimiento de su hijo.
- Axxkid recomienda mantener todas las piezas unidas el mayor tiempo posible y solo retirarlas cuando sea necesario.
- Interrumpa el uso del inserto para bebés cuando el peso del bebé supere los 9 kg (20 lb) o su altura supere los 61 cm (24 in), o cuando el bebé se siente sobre la hebilla del arnés cuando el arnés esté correctamente abrochado.



Almohadilla del reposacabezas

- Los recién nacidos y bebés pueden tener dificultad para respirar si su cabeza se inclina hacia adelante. Asegúrese de que su cabeza pueda recargarse hacia atrás de manera cómoda y segura.
- Si la almohadilla del reposacabezas hace que el reposacabezas quede demasiado apretado para su bebé, o si empuja la cabeza hacia adelante, retírela del inserto para bebés. La almohadilla del reposacabezas está sujeta con broches y se puede retirar jalándola para separarla del inserto.



Alas laterales

- Las alas laterales brindan soporte a los recién nacidos y bebés para mantenerlos en una posición cómoda dentro de la silla de auto.
- Si queda demasiado ajustado alrededor de los hombros de su bebé, retire las alas laterales del inserto para bebés. Las alas laterales están sujetas con broches y se retiran jalándolas para separarlas del inserto.



Cuidado y limpieza

- El inserto para bebés puede enjuagarse con agua tibia limpia o, si es necesario, lavar a mano con un detergente suave.
- Coloque el inserto en una superficie plana para que se seque al aire libre a temperatura ambiente. NO lo seque en secadora ni utilice ningún tipo de aire caliente, como un secador para el cabello.

INSERT POUR BÉBÉ AXKID ONE 3

Lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans ce manuel et indiqués sur l'étiquette apposée sur le produit, ainsi que les instructions fournies avec votre siège-auto, avant d'installer ou d'utiliser cet insert pour bébé. Ne pas installer ou utiliser correctement cet insert, ou ne pas respecter les avertissements et les instructions, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.



Conservez ces instructions avec le siège-auto pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

L'INSERT POUR BÉBÉ AXKID ONE 3 est conçu pour améliorer le confort et la sécurité des bébés lorsqu'il est utilisé avec le siège-auto AXKID ONE 3 et par des bébés satisfaisant à toutes les exigences suivantes :

Poids : 2,3 à 5 kg (5 à 11 lb)

Taille : 40 à 61 cm (16 à 24 po)

L'insert pour bébé peut être utilisé en option pour les bébés de 5 à 9 kg (11 à 20 lb) si son utilisation permet un meilleur ajustement. Se reporter à la section Réglages de l'insert pour bébé (à la page 32).

Avertissements de sécurité



Avertissement : Des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES peuvent survenir

- Suivez toujours les instructions de ce manuel et du manuel de l'utilisateur du siège-auto. En cas de divergence, suivez ce manuel lorsque vous utilisez l'insert pour bébé. En cas de doute, contactez Axxkid.
- N'utilisez cet insert pour bébé qu'avec le siège-auto AXKID ONE 3.
- Axxkid recommande de consulter le médecin de votre bébé avant d'utiliser l'insert pour bébé avec un bébé prématuré ou de faible poids à la naissance.
- Ajustez TOUJOURS le harnais autour de votre enfant et assurez-vous que la boucle est bien attachée. Vous ne devez pas pouvoir pincer les sangles.
- NE LAISSEZ JAMAIS un bébé sans surveillance dans le siège-auto.
- NE LAISSEZ JAMAIS un bébé dans le siège-auto lorsque le harnais n'est pas bouclé et correctement ajusté, car les bébés peuvent s'étrangler avec les ceintures ou les sangles de harnais.
- N'UTILISEZ JAMAIS de rembourrage supplémentaire derrière ou sous le bébé ou l'insert pour bébé, autre que les dispositifs recommandés dans ce manuel. Un rembourrage supplémentaire ou des vêtements encombrants peuvent empêcher le harnais d'être correctement ajusté autour du bébé.
- NE METTEZ JAMAIS de vêtements encombrants à votre bébé lorsqu'il est dans le siège-auto, car cela peut empêcher le harnais d'être bien ajusté autour du bébé. Pour garder votre bébé au chaud, placez une couverture sur lui et sur le harnais APRÈS avoir bien attaché et serré le harnais autour du bébé dans le siège-auto.
- N'UTILISEZ PAS d'accessoires, de jouets, de housses ou d'appareils autres que ceux fournis par Axxkid. L'utilisation d'accessoires non approuvés par Axxkid pourrait altérer les performances et blesser l'enfant.
- N'ESSAYEZ PAS de démonter ou de modifier des pièces de l'insert pour bébé si la procédure n'est pas décrite dans ce manuel.
- Rangez l'insert pour bébé dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de placer des objets lourds dessus.
- Assurez-vous que tous les objets ou bagages sont attachés dans le véhicule, car ils peuvent occasionner des blessures aux passagers en cas d'accident.

Installation de l'insert pour bébé



Avertissement : Des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES peuvent survenir

- L'insert pour bébé DOIT être utilisé pour les bébés pesant entre 2,3 et 5 kg (5 et 11 lb) et mesurant entre 40 et 61 cm (16 et 24 po) lors de l'utilisation du siège-auto AXKID ONE 3.
- L'insert pour bébé peut être utilisé en option pour les enfants de 5 à 9 kg (11 à 20 lb) si son utilisation permet un meilleur ajustement. Se reporter à la section Réglages de l'insert pour bébé (à la page 32) pour plus d'informations.
- Cessez d'utiliser l'insert pour bébé lorsque l'enfant pèse plus de 9 kg (20 lb).
- Suivez les instructions pour installer l'insert pour bébé dans votre siège-auto AXKID ONE –3. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'AXKID ONE 3 pour plus d'informations sur l'utilisation du siège-auto.
- Lorsque vous utilisez l'insert pour bébé avec l'AXKID ONE 3, le siège-auto doit TOUJOURS être réglé à la position la plus inclinée. Les petits bébés peuvent avoir du mal à respirer lorsqu'ils sont assis en position verticale. Assurez-vous que leur tête repose confortablement et en toute sécurité.
- Utilisez TOUJOURS l'insert pour petit enfant inclus avec le siège-auto AXKID ONE 3 lorsque vous utilisez cet insert pour bébé.
- N'utilisez JAMAIS cet insert pour bébé sans l'insert pour petit enfant.
- Utilisez TOUJOURS l'appui-tête et le harnais du siège-auto dans la position la plus basse lorsque vous utilisez l'insert pour bébé.

1. Ajuster l'inclinaison

- Lors de l'utilisation de l'insert pour bébé, le siège-auto doit toujours être dans sa position la plus inclinée.
- Pour régler la position d'inclinaison, tournez le bouton de réglage de l'inclinaison (H) dans le sens antihoraire pour obtenir la position la plus inclinée. Reportez-vous au tableau ci-dessous et vérifiez les étiquettes sur le siège-auto pour vérifier l'inclinaison correcte.



Poids	Inclinaison	Étiquette sur le siège-auto
Avec insert pour bébé : 2,3 à 5 kg (5 à 11 lb)	Utilisez uniquement la position la plus inclinée	
Sans insert pour bébé : 5 à 10 kg (11 à 22 lb)		

2. Positionner l'insert pour petit enfant

- L'insert pour petit enfant inclus avec votre siège-auto AXKID ONE 3 doit être installé avant l'insert pour bébé.
- Desserrez le harnais du siège-auto, déverrouillez la boucle du harnais et placez les sangles à l'extérieur du siège. Si l'attache de poitrine est attachée, ouvrez-la d'abord.
- Placez l'insert pour petit enfant dans le siège-auto. Veillez à ne pas couvrir la boucle du harnais avec l'insert.



3. Positionner l'appui-tête et le harnais

- L'appui-tête et le harnais du siège-auto doivent toujours être dans la position la plus basse lorsque vous utilisez l'insert pour bébé. L'AXKID ONE 3 est doté d'un harnais ne nécessitant pas de renfilage qui règle la hauteur du harnais avec la position de l'appui-tête.
- Réglez la hauteur de l'appui-tête en appuyant sur le bouton de réglage de la hauteur du harnais/de l'appui-tête et en faisant glisser le réglage vers le bas jusqu'à sa position la plus basse. Relâchez le bouton de réglage de l'appui-tête et tirez doucement sur l'appui-tête pour vous assurer qu'il est verrouillé dans la position la plus basse.



4. Positionner l'insert pour bébé

- Placez l'insert pour bébé dans le siège-auto par-dessus l'insert pour petit enfant. Tirez la boucle du harnais et placez-la devant l'insert pour bébé.
- Assurez-vous que le harnais peut passer sur l'insert pour bébé, qu'il n'est pas caché ou coincé derrière l'insert, et que le harnais peut être attaché.



Attacher votre bébé

- Lorsque vous utilisez l'insert pour bébé avec l'AXKID ONE 3, le siège-auto doit **TOUJOURS** être réglé à la position la plus inclinée. Les petits bébés peuvent avoir du mal à respirer lorsqu'ils sont assis en position verticale. Assurez-vous que leur tête repose confortablement et en toute sécurité.
- Utilisez **TOUJOURS** l'appui-tête et le harnais du siège-auto dans la position la plus basse lorsque vous utilisez l'insert pour bébé.
- Reportez-vous à la section « Attacher votre enfant » du manuel de l'utilisateur de l'AXKID ONE 3 pour plus d'instructions et de renseignements importants sur la façon d'attacher votre enfant dans le siège-auto. Utilisez les images ci-dessous comme référence lorsque vous suivez les instructions du manuel de l'utilisateur de l'AXKID ONE 3.



Réglages de l'insert pour bébé

- Selon la taille de votre enfant, l'insert pour bébé peut être adapté en retirant des parties de l'insert pour suivre sa croissance.
- Axkid recommande de garder toutes les pièces en place aussi longtemps que possible et de ne les retirer que lorsque cela est nécessaire.
- L'insert pour bébé ne doit plus être utilisé lorsque l'enfant pèse plus de 9 kg (20 lb) ou mesure plus de 61 cm (24 po) ou lorsque l'enfant est assis au-dessus de la boucle du harnais lorsque celui-ci est correctement attaché.



Coussin d'appui-tête

- Les bébés plus petits peuvent avoir de la difficulté à respirer si leur tête penche vers l'avant. Assurez-vous que leur tête puisse reposer confortablement et en toute sécurité vers l'arrière.
- Si le coussin d'appui-tête rend l'appui-tête trop serré pour votre enfant, ou s'il pousse la tête vers l'avant, retirez-le de l'insert pour bébé. Le coussin d'appui-tête est fixé avec des boutons-pression et peut être retiré en tirant le coussin pour l'éloigner de l'insert.



Ailes latérales

- Les ailes latérales soutiennent les bébés plus petits afin de les maintenir dans une position confortable dans le siège d'auto.
- Si l'espace autour des épaules de votre bébé est trop serré, retirez les ailes latérales de l'insert pour bébé. Les ailes latérales sont fixées avec des boutons-pression et peuvent être retirées en les tirant pour les éloigner de l'insert.



Entretien et nettoyage

- L'insert pour bébé peut être rincé à l'eau tiède claire ou, si nécessaire, lavé à la main avec un détergent doux.
- Poser l'insert à plat et le laisser sécher à l'air à température ambiante. **NE PAS** mettre l'insert au sèche-linge ni utiliser une source d'air chauffé, comme un séchoir à cheveux.

AXKID

© Copyright Axxkid 2026
All rights reserved Axxkid Inc.

6 Liberty Square #2712
Boston, MA 02109
UNITED STATES

2482 Yonge Street #1332
Toronto, ON M4P 2H5
CANADA